


Mini 304 Rohr- und Schlauchschneider

Technisches Produktdatenblatt | Blau | Version 0.1 | 23.09.2026

1. Produktidentifikation

Artikelbezeichnung	CG Mini 304 Rohr- und Schlauchschneider, Blau
Artikelnummer	Schlauchschneider_MINI304-001-Blau
Modell / Ausführung	Mini 304 / 1 Stück / Blau
Importeur / Vertrieb	Ortmann – Import und Vertrieb unter eigenem Namen
GTIN / EAN	Nicht vorhanden bzw. nicht bekannt



2. Produktbeschreibung und Verwendung

Kompakter, handbetätigter Rohr- und Schlauchschneider mit blauem Kunststoffgehäuse und austauschbarer metallischer Schneidklinge. Vorgesehen zum manuellen Zuschneiden geeigneter Kunststoffschläuche und Kunststoffrohre. Die Eignung hängt insbesondere von Material, Außendurchmesser und Wandstärke ab.

3. Technische Daten

Schnittbereich	3–19 mm
Abmessungen	8,0 × 3,0 × 2,5 cm
Gewicht	0,027 kg
Gehäuse	Kunststoff, PVC
Schneidklinge	Metall, Edelstahl 304
Betätigung	Manuell; ohne elektrische Stromversorgung
Federmechanismus	Im Ruhezustand geschlossen; zum Öffnen werden beide Enden zusammengedrückt
Klingenwechsel	Austauschbar, durch kleine Schraube gesichert
Verpackung / Lieferumfang	1 Schlauchschneider ohne Verpackung

4. Anwendung

- Beide Enden zusammendrücken, um die Schneidöffnung zu öffnen.
- Schlauch auf die gewünschte Länge abmessen und rechtwinklig in die Schneidöffnung einlegen.
- Je nach Schlauchdurchmesser und Wandstärke den erforderlichen Druck von Hand aufbauen, bis der Schlauch vollständig durchtrennt ist.
- Werkzeug kontrolliert loslassen; der Federmechanismus schließt es wieder.
- Nur geeignete Kunststoffschläuche und Kunststoffrohre verwenden; nicht für Metallrohre einsetzen.

5. Sicherheitshinweise

- Scharfe Schneidklinge: Finger und andere Körperteile vom Schneidbereich fernhalten.
- Beim Schneiden können abgeschnittene Schlauchstücke wegspringen und die Augen verletzen. Geeignete Schutzbrille tragen.
- Bei Handhabung und Klingenwechsel besteht Schnittverletzungsgefahr. Befestigungsschraube und Klinge beim Wechsel sicher handhaben.
- Bei beschädigter Klinge, beschädigter Befestigung oder beschädigtem Gehäuse nicht weiterverwenden.
- Für Kinder unzugänglich und so aufbewahren, dass kein unbeabsichtigter Kontakt mit der Klinge möglich ist.
- Bei normaler Verwendung sind keine abnehmbaren Kleinteile vorhanden.
- Beim Wechsel der Schneidklinge kann die Befestigungsschraube gelöst werden und ist sicher aufzubewahren.